



### Спецификация

Инновационный продукт, с помощью которого можно получить необычные, эксклюзивные полы и стены минимальной толщины с абсолютно уникальным внешним видом. Покрытие высоко-прочное, износостойкое, наносится как на новые поверхности, так и на вновь окрашиваемые. Характеризуется полным отсутствием швов. Минеральное покрытие на основе натуральных компонентов придают комфорт и приятные тактильные ощущения, невозможные на эпоксидных поверхностях. Альтернатива кафелю, керамограниту

### Область применения:

- Внутренние работы
- Душевые
- Кухня
- Пол
- Стены
- Потолок
- Мебель

### Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, кафель, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной подготовки поверхности

### Особые характеристики:

- Вместо кафеля
- Прочное
- Подходит на прямое попадание воды
- Всего 4 компонента

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Состав:** Особые гидравлические связующие, особопрочный кварц и каменная крошка, армирующие наполнители, терполимер, нетоксичные добавки.

#### Расход:

**Грунт Primer Luxus Floor Cemento** 0,15-0,20 л/м<sup>2</sup> или 7-8 м<sup>2</sup>/л

**База Luxus Floor Cemento** 18 кг порошок  
Стены – 15 м<sup>2</sup>, полы – 10 м<sup>2</sup>

Разбавление водой: 30%, или около 6 л на 18 кг.  
Количество воды должно быть уменьшено пропорционально количеству колоранта.

**Защитный лак Luxus Floor Opaco Finish** 0,18-0,2 л/м<sup>2</sup> или 7-8 м<sup>2</sup>/л в два слоя

#### Температура применения:

от +5°C до +30°C

**Время нанесения:** 1 час при температуре 20°C

**Время формирования финишной поверхности:** 2 часа при температуре 20°C

**Высыхание:** мин. 24 часа при температуре 20°C

#### Упаковка :

**Primer Luxus Floor Cemento** - 1 литр, 4 л

**Luxus Floor Cemento** – 9 кг, 18 кг

**Luxus Floor Opaco Finish** - 1,25л, 2,5 л



## Инструкция по нанесению

### Подготовка поверхности

Очистить и обезжирить поверхность.

Валиком или кистью нанести один слой Primer Luxus Floor Cemento - высокоадгезионной грунтовки. Высушить в течение 24 часов

### Подготовка материала

В пустую емкость налить воды и добавить колорант. Общее количество воды и колоранта должно составлять 30% от количества сухого порошка Luxus Floor Cemento. На 18 кг базы необходимо 30% воды вместе с колорантом.

Осторожно всыпать порошок и тщательно перемешать строительным миксером.

Смесь должна получиться однородной по цвету и консистенции, без комков.

Оставить смесь на 10 минут

**ВАЖНО!** Время работы с готовой смесью 2 часа. Рекомендуем готовить материал частями, если за один подход к поверхности вы не планируете израсходовать весь объем материала.

### Нанесение на стены

Нанести первый слой микроцемента Luxus Floor Cemento металлическим шпателем тонким слоем, избегая прямых, длинных линий.

Через 24 часа нанести второй слой Luxus Floor Cemento, создавая и формируя необходимый рисунок. Избегайте сильного надавливания на шпатель, это может привести к темным пятнам на поверхности.

### Нанесение на кафель и пол

Выложить стеклохолст на поверхность пола или кафеля, избегая нахлестов.

Рекомендуемая прочность стеклохолста 70-80 гр/ кв м. Соблюдайте расстояние между краями стеклохолста – 5 мм.

Нанести первый слой Luxus Floor Cemento металлическим шпателем, аккуратно укрывая стеклохолст.

Через 24 часа нанести второй слой микроцемента Luxus Floor Cemento, выравнивая поверхность.

Нанести третий слой Luxus Floor Cemento, создавая и формируя необходимый рисунок. Избегайте сильного надавливания на шпатель, это может привести к темным пятнам на поверхности.

## **Подготовка микроцемента для обработки лаком.**

- Через 24 часа после нанесения финального слоя микроцемента Luxus Floor Cemento отшлифовать поверхность шлифовальной машиной до получения необходимого эффекта и тщательно пропылесосить поверхность. Рекомендуемый размер зерна наждачной бумаги – 80.
- Тщательно убрать следы пыли, протереть поверхность влажной, хорошо отжатой тряпкой. Не оставляйте воду и подтеки воды на поверхности, они могут оставить несмываемые следы.
- Разбавить грунт Primer Fix Universale с водой в пропорции 1:3, тщательно перемешать.
- Нанести валиком на всю поверхность, не оставляя пробелов.
- Оставить поверхность на минимум 4 часа.

## **Нанесение лака**

- Смешать компоненты лака Luxus Floor Opaco Finish или Gloss Finish в пропорции 5:1, где 5 частей – компонент А, 1 часть – компонент В.
- Тщательно перемешать в течение трех минут, при необходимости процедить. Валиком с низким ворсом нанести 2 слоя лака, тщательно разглаживая поверхность, не пропуская участки и уделяя особое внимания углам, примыканиям в зонах повышенной влажности.

Аккуратно использовать поверхность можно через 72 часа после нанесения лака, но полное высыхание происходит через 2-3 недели. Помните об этом и с осторожностью используйте поверхности в течение этого периода.

## **Рекомендации подготовки поверхностей под микроцемент Luxus Floor Cemento**

**Подготовка стен под микроцемент:** как под обои.

Отклонения от вертикали на 1м длины не более 2 мм и не более 10 мм на всю высоту.

Наружные углы, имеющие металлический уголок должны быть проклеены специальным бинтом и закрыты шпатлевочным материалом. Внутренние углы должны иметь четкий прямой угол.

Поверхность должна быть обработана грунтом глубокого проникновения.

СНиП 3.04.01-87, п.3.12. Стены должны быть ровные, гладкие, без наплывов, царапин, трещин и повреждений.

**Подготовка стяжки пола для нанесения микроцемента:** как под паркет штучный. Стяжка цементно-песчаная, если применялись металлические маяки, то они должны быть вынуты и заделаны. Сверху цементно-песчаную стяжку закрыть цементным наливным полом на цементной основе. Основание под цементный наливной пол должно быть выше по марочной прочности, чем сам цементный наливной пол (марочная прочность стяжки должна быть не ниже 20- 25 МПа). Во избежание трещин и усиления прочности наливного цементного пола при необходимости применить специальную фибру или сетку для наливных полов. Гипсовые или полимерные наливные смеси не применять. Стяжка пола должна быть ровной, гладкой, стабильной, без трещин, наплывов. Перепад по уровню на 2 п. м. не более 2 мм. СНиП 3.04.01-87, п. 4.24.

**ВАЖНО!** Избегать нанесение микроцемента Luxus Floor Cemento в помещениях при влажности более 80%.

Не наносить на сырые стены, а также на стены с признаками сырости.

Используйте гигрометр для определения влажности (глубина 4 см, влажность менее 3%)

### **Технические характеристики**

Прочность на сжатие (28 суток) EN13892-2 – 26МПа

Прочность на изгиб (28 суток) EN13892-2 – 13МПа

Прочность сцепления с основанием - адгезия (28 суток) EN13892-8 – 3 Мпа

Огнестойкость (28 суток) EN13501-1 – A2fl-s1 mm2 (КМ 1)

Следы от колес инвалидного кресла EN425 – абсолютное отсутствие дефектов

Пожаропрочность ГОСТ 30244-94 – Негорючий материал (НГ)